# Mode d'emploi

## Contrôle d'une prise 2P+T

1. Insérer la fiche 2P+T de l'appareil dans une prise secteur 10-16A

N : Neutre
P : Phase
E : Terre

2. Contrôler la séquence des les voyants néons.
3. Si une séquence de défaut est afficher. Corriger le défaut puis faire un nouveau test

| ○ voyant néon éteint | ◉ voyant néon allumé |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ☺ | ◉◉◉ | OK (absence de défaut) |
| ☹ | ◉◉○ | Terre non connectée |
| ☹ | ◉○○ | Phase et Neutre inversés |
| ☹ | ○◉◉ | Neutre non connecté |
| ☹ | ○○◉ | Phase et Terre inversées |
| ☹ | ○○○ | Phase non connecté |

Nota : L'inversion du Neutre (N) et de la Terre (E) ne peut être détectée par le VT35